



Minuterie *

Il est possible de présélectionner jusqu'à trois horaires d'enclenchement différents du chauffage d'appoint * au moyen de la minuterie située à côté du panneau de commande du chauffage stationnaire (voir page 20). Le chauffage peut ainsi se mettre automatiquement en marche sans qu'il soit nécessaire d'être à bord du véhicule.

Le chauffage fonctionne pendant 120 minutes au maximum, puis s'arrête de nouveau. Il peut être coupé plus tôt au moyen de la touche 9. L'heure présélectionnée reste mémorisée et peut être consultée de nouveau pour que le chauffage se remette en circuit à la même heure.

Il est possible de programmer des horaires

d'enclenchement jusqu'à une semaine à l'avance.

- 1 – Affichage des trois heures de présélection
- 2 – Affichage de l'heure ou de la température *
- 3 – Affichage des dérangements
- 4 – Affichage du type d'indication «heure» ou «température» (°C) *
- 5 – Affichage «marche» ou «arrêt»
- 6 – Affichage des jours de semaine réglés
- 7 – Touche de l'heure et du jour de la semaine
- 8 – Touche de l'heure de présélection et du jour de la semaine
- 9 – Touche «marche», «arrêt»
- 10 – Touche pour retarder l'heure ou l'heure présélectionnée et consultation de la durée résiduelle
- 11 – Touche pour avancer l'heure ou l'heure présélectionnée, réglage du jour présélectionné et affichage de la température *

Les affichages 2 et 6 apparaissent de manière continue lorsque l'on met le contact d'allumage. Lorsque l'allumage est coupé, les deux affichages n'apparaissent que si la touche 7 a été enfoncée.

Réglage de l'heure

- Appuyez sur la touche 7 et maintenez-la enfoncée.
- Réglez l'heure correcte à l'aide des touches 10 ou 11.

Réglage du jour de la semaine

- Appuyez sur la touche 7 et maintenez-la enfoncée.
- A l'aide de la touche 8, réglez le jour correct de la semaine.

Mise en marche du chauffage (sans présélection)

- Appuyez sur la touche 9/le symbole 5 apparaît dans l'affichage.

La condition est que le commutateur à bascule D sur le tableau de commande du chauffage (voir page 20) se trouve en position médiane.

Lorsque l'allumage est coupé, le chauffage est branché pour environ 120 minutes au maximum.

En appuyant brièvement sur la touche 10, il est possible de consulter le temps qu'il reste. Si l'on maintient la touche enfoncée pendant plus d'une seconde, il y aura un raccourcissement de la durée.

Remarque

Si le chauffage doit fonctionner en permanence, il faut le mettre en marche sur le tableau de commande (voir page 20).

Arrêt du chauffage

- Appuyez sur la touche 9/le symbole 5 disparaît.

Réglage des heures de présélection

- Enfoncez la touche 8/les trois possibilités de présélection et l'heure exacte sont consultées comme suit:

1^{re} présélection
2^e présélection
3^e présélection
heure exacte
etc.

En même temps, le jour de la semaine est indiqué à chaque niveau.

Pour la première entrée et à chaque modification de l'entrée précédente, il convient tout d'abord de consulter le niveau de présélection correspondant. Il est alors possible dans chaque niveau de régler l'heure de présélection souhaitée à l'aide des touches 10 ou 11. Si l'on règle une heure avant l'heure du jour qu'il est réellement, le jour suivant de la semaine apparaîtra automatiquement dans l'affichage.

Lorsque l'on désire un autre jour de la semaine, il faut d'abord attendre jusqu'à ce que l'affichage du jour de la semaine clignote. Le nouveau jour de la semaine peut alors être réglé en appuyant sur la touche 11. Si lors de la sélection d'une heure de présélection ou du jour de la semaine, il n'est fait aucune indication pendant les 10 secondes suivantes, ces données seront mémorisées. Lorsque le contact d'allumage est mis, c'est l'heure exacte qui est indiquée; lorsque l'allumage est coupé, l'affichage disparaît. Les chiffres 1, 2 ou 3 de l'affichage 1 ne sont toutefois pas effacés et indiquent qu'une heure présélectionnée est aussi activée.

Remarques

- S'il n'est pas activé, le chauffage ne démarrera pas à l'heure présélectionnée.
- Il n'est possible d'activer qu'une heure présélectionnée et le processus ne se déroulera qu'une seule fois. L'heure présélectionnée peut être répétée à la suite d'une réactivation. Les données resteront mémorisées.
- La durée d'enclenchement est fixée comme décrit au paragraphe «mise en marche du chauffage» (voir page précédente).

Si l'activation (et non pas la présélection) doit être neutralisée, il faut appuyer sur la touche 8 jusqu'à ce que le chiffre de l'affichage 1 disparaisse.

Mise en marche de l'affichage de la température *

Si un capteur de température est raccordé, l'affichage de la température peut être branché en appuyant sur la touche 11:

- pour 10 secondes environ si le contact d'allumage est coupé
- de manière continue si le contact d'allumage est mis.

Pour revenir à l'heure exacte, il faut appuyer sur la touche 7.