

Procédure pour la mise à jour du firmware dans le DSF80 et dans le DSF80E





Procédure pour la mise à jour du firmware dans le DSF80 et dans le DSF80E

Afin de procéder à la mise à jour du firmware il faut:

- Employer un système d'exploitation Microsoft Windows (2000, Xp, Vista, Windows 7 32/64bit)
 Téléphoren du site une un un telephone serve de fichier "DECENTER and the average de site une de site une
- Télécharger du site web <u>www.telecogroup.com</u> le fichier "DSF80EFirmware.hex": <u>http://www.support-telecogroup.com/software/DSF80EFirmware.hex</u>
- Télécharger et installer le logiciel de programmation FLIP, disponible au lien suivant: <u>http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886</u>

Effectuer les opérations suivantes:

- 1. Connecter le DSF80/E à l'ordinateur au moyen d'un câble USB de type A-A Mâle-Mâle
- 2. Mettre sous tension le DSDF80/E à 12Vdc
- 3. Eteindre le DSF80/E
- 4. Insérer un petit objet pointu dans le trou situé à gauche de l'écriture "Adj" et démarrer le DSF80/E
- 5. Attendre jusqu'à ce que le dispositif soit reconnu par le système d'exploitation ("Nouveau hardware détecté")
- 6. Configurer l'option "Non, pas maintenant" et appuyer sur la touche "Avanti" (Suivant):

Installazione guidata nuov	o hardware
	Installazione guidata nuovo hardware
	Verià effettuata una ricerca di software attuale e aggiornato nel computer, nel CD di installazione dell'hardware o nel sito Web di Windows Update (con l'autorizzazione dell'utente), Leggere l'informativa sulla privacy
	Consentire la connessione a Windows Update per la ricerca di software?
	 S1, solo in questa occasione S1, ora e ogni volta che viene connessa una peillerica No, non ora
	Scegliere Avanti per continuare.
	<indietro avanti=""> Annulla</indietro>

7. Sélectionner l'option "Installer depuis une liste ou un parcours spécifique" et appuyer sur la touche "Avanti" (Suivant):



8. Appuyer sur la touche "Sfoglia" (Feuilleter) et sélectionner le dossier "usb" à l'interieur du parcours d'installation du logiciel de programmation "FLIP" (c:\Programmi\Atmel\Flip\usb)



Sfoglia per cartelle	? 🛛
Selezionare la cartella contenente i driver per l'harc	lware.
AUD Wineless Semisor	
AVR WITELESS DERVICES	-
	_
🖃 🧰 Flip 3.3.2	
🗉 🛄 bin	
🗷 🛅 demo	
🗉 🚞 help	
🗉 🛅 info	
📥 🧰 usb	
🗄 🗡 🗖 mel hid	~
	>
Per visualizzare le sottocartelle , fare dic sul segno .	niù
r or madalizzaro io sociocal collo, raro cile sal sogno	pitat
	nulla

9. Appuyer sur la touche "Avanti" (Suivant) et valider jusqu'à l'achevement de l'installation des drivers du dispositif.



10. Lancer le logiciel de programmation FLIP



11. Appuyer sur la touche "*Device*→*Select*", sélectionner le « device » "*AT90USB647*" et appuyer sur la touche "*OK*".

File Buffer Device S	ttings Help	
🥏 😴 📢	l 🍐 🧄 🐿 🍐 🛯 🖄	🖆 🔗 👘
Operations Flow	FLASH Buffer Information AT90USB647	
Frase	Size 60 KB Device Selection	×
	Range 0x0 - 0x (?) Select a device	
Blank Check	Checksum 0xFF	
	Reset Before L ATmega32U4	
Program	HEX File: T89C51CC01 T89C51CC02 T89C51C2 T89C51C2 T89C51R2 T89C51R2	
Verify		a
Run	Select EEPROM Start App	lication 🗸 Reset

12. Dans le menu, sélectionner "*File*→*Load Hex File…*" et puis sélectionner le fichier firmware (DSF80EFirmware.hex) qui a été précédemment téléchargé du site web Teleco.

	🖬 Atmel Flip	
	File Buffer Device Settings Help	
	🤝 😴 🍯 🇳 🍎 🗞 🍐 🖄 🏄	
	Signature Bytes IE 96 53 54	
	💿 🗹 Erase 📓 Load HEX/A90 File 🔀	
	Cerca in: 📄 Firmware 💿 🦻 📁 🖽 📾	
	Blank Check Documenti recenti	
Atmel Flip	Program Desktop	
Load HEX File Ctrl+L Recent HEX Files Save Buffer As Ctrl+S FLASH Buffe	♥ Verify Image: Specific constraints of the s	_
Exit Ctrl+X	Run Select EEPROM Start Application V Reset	
Kalige bxb -	Programming done in 3 seconds USB ON	

13. Appuyer sur la touche "Settings →Communication →USB". Lorsque la fenêtre paraît, appuyer sur la touche "Open" (Ouvrir).

ldi j	Atmel F	lip		
File	Buffer	Device	Settings	Help
	» S			2 6
∟Оре	erations F	CAN	32 Ctrl+R	▶ 5H Buffer In
		USB	Ctrl+U	
•) 🔽 Era	s e		• 60 KB
			R	ange 0x0 - 0x0
				hecksum 0xFF

14. Appuyer sur la touche "Run" (Exécuter) et attendre jusqu'à ce que la programmation soit achevée.



15. Appuyer sur la touche "Start Application" (Lancer Application): le DSF80/E est mis à jour et prêt pour être utilisé.



Note: après avoir suivi cette procédure, pour la mise à jour d'autres DSF80/E, il suffira d'insérer un petit objet pointu dans le trou à gauche de l'écriture "Adj", démarrer le DSF80/E et puis répéter les opérations à partir du point 13.



ITALY Via E.Majorana 49 48022 LUGO(RA) Tel. + 39 0545 25037 Fax.+ 39 0545 32064 Tel. Servizio Assistenza 899 899 856

E-mail: info@telecogroup.com www.telecogroup.com