

8.3 Kontrollpanel 257-2 / 258-2

Diese Kontrollpaneele kommen bei folgenden Modellen zum Einsatz.
625, 650, 675, 745.

Segment 1
Wurde in Kapitel 6.1. beschrieben.

Segment 2
1 = Test Frischwasser Schalter nach oben drücken.
Test Abwasser Schalter nach unten drücken.
Testet in Verbindung mit (4) den Stand des Frisch- Abwassertanks

2 = Pumpenhauptschalter
Schaltet den Strom zur Pumpe

3 = ohne Funktion

4 = Anzeige für Batteriestatus, Füllstand Frisch- und Abwassertank

5 = Batteriealarm
Batterie sofort aufladen wie in Kapitel 8.2.1 beschrieben.

6 = Stromkontrolle Amperemeter

7 = Batterietestschalter
testet in Verbindung mit Anzeige (4) den Ladezustand der Batterien.
nach oben Fahrzeugbatterie
nach unten Aufbauabatterie

8 = Ladestart
3 bis 4 Sekunden drücken aktiviert das Netzladegerät zur Ladung der Batterie bei Tiefentladung

9 = Hauptschalter
Schaltet die Bordstromversorgung an / aus.

