


## LA CENTRALE DE COMMANDE




### **CONTROLE :**

- (1) Alimentation de la vanne de vidange eaux usées
  - o Interrupteur avec lampe témoin – ne fonctionne pas
- (2) Alimentation du circuit électrique éclairage intérieur
  - o Interrupteur avec lampe témoin
- (3) Alimentation de l'éclairage extérieure
  - o Interrupteur avec lampe témoin – ne fonctionne pas
- (4) Alimentation de la pompe eaux propres
  - o Interrupteur avec lampe témoin

### **TEST :**

- (5) Indique les niveaux des réservoirs d'eau et tensions des batteries.
  - (6) Ecran alphanumérique 16x2
- Au repos sont affichées la date, l'heure, la température intérieure et extérieure. Si le réservoir d'eau usée atteint 70/80° de remplissage la date disparaît et s'inscrit à la place 230V et FULL.

## CHAUFFAGE ROUTE ADDITIONNEL



La manette d'ouverture et de fermeture se trouve sous le capot moteur.

Possibilités de deux vitesses de ventilation à actionner par un interrupteur.