


A) CHAUFFAGE TRUMATIC SL3002 (708F, 710F)

Allumage

Avant le premier allumage, s'assurer que des piles en bon état sont insérées dans l'allumeur piezzo.

- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz ainsi que celui de la conduite de gaz
- Mettre le bouton de réglage sur un chiffre entre 1 et 10. L'allumage automatique produit des étincelles d'allumage (signal clignotant de la lampe témoin)



- Appuyer sur le bouton de réglage jusqu'à ce que la flamme soit allumée et le tenir sous pression pendant une dizaine de secondes, jusqu'à ce que le dispositif de sécurité d'allumage soit en fonction. En cas de coupure du chauffage, attendre 2 minutes avant de procéder au rallumage.
- Si la flamme s'éteint, l'appareil est rallumé tout de suite pendant le temps de fermeture du dispositif de sécurité d'allumage (environ 30 secondes). Si la flamme n'est pas allumée, le signal clignotant de la lampe témoin indique que le gaz n'arrive pas à l'appareil. Si pendant le processus d'allumage, la lampe témoin ne fait aucun signal clignotant ou seulement à intervalles de plus d'une seconde, les piles sont usagées et doivent être remplacées. Si la conduite de gaz est remplie d'air, une minute peut passer avant que le gaz arrive au brûleur. Pendant ce temps, il faut tenir en pression le bouton de réglage jusqu'à ce que la flamme soit allumée.

Réglage du thermostat

Le réglage précis du thermostat est trouvé selon le besoin individuel de chaleur. Si le chauffage est en marche avec le système d'air chaud pulsé TRUMAVENT, les réglages sur 4 à 7 sont recommandés.

Arrêt

Mettre le bouton de réglage sur 0 (en même temps, l'allumage automatique est arrêté). Fermer le robinet vanne de la conduite de gaz correspondante.

TRUMAVENT

- = Réglage manuel
- = Arrêt
- A = Réglage automatique

En position "A", la puissance du trumavent est proportionnelle au débit de chaleur du chauffage. La puissance maximale peut être limitée à volonté en agissant sur le bouton de réglage. Le réglage entre cette position et la faible vitesse se fait automatiquement.

