


TABLEAU DE COMMANDE TYPE CBE

740F, 741F, 749M, 779M et tous les modèles de la série 8



- 1 - Led de signalisation alimentation
 - 2 - Bouton pour le contrôle en volt de la batterie Auto (B1)
 - 3 - Bouton pour le contrôle en volt de la batterie Services (B2)
 - 5 - Afficheur numérique (tension B1, B2, eau propre)
 - 6 - LED de signalisation alarme de la batterie B2 déchargée ; clignotant avec alarme acoustique quand la batterie atteint le niveau minimum de tension de 10,5 V environ (voir fonctions : contrôle min. de tension)
 - 7 - LED de signalisation alarme réservoir eau propre sur la réserve
 - 8 - LED de signalisation alarme réservoir eaux usées plein
 - 9 - Bouton pour le contrôle du réservoir eau propre (visualisation en litres)
 - 11 - Voyants marche
 - 12 - Contacteurs marche/arrêt
 - 13 - Interrupteur de commande groupe lumières "1", protégé par thermique automatique
 - 14 - Interrupteur de commande groupe lumières "2", protégé par thermique automatique
 - 15 - Interrupteur de commande groupe lumières "3", protégé par thermique automatique
 - 16 - Interrupteur de commande pompe 12 V et soupape W-C, protégé par thermique automatique
 - 17 - Interrupteur de commande lumière extérieure
 - 18 - Interrupteur de commande hotte cuisine, protégé par thermique automatique
 - 19 - Commande de protection prise 12 V, alimentation de l'ampli antenne T.V. (non fournie), chauffe-eau Boiler, pulseur d'air chaud, ventilation réfrigérateur, piezzo du frigo, piezzo du réchaud
 - 21 - LED de signalisation présence du réseau 220 V
 - 23 - Interrupteur pour la commande générale du 12V, protégé par thermique automatique
 - 24 - LED de signalisation alarme de la batterie B1 déchargée ; clignotant avec alarme acoustique quand la batterie atteint le niveau minimum de tension de 10,5 V environ
 - 25 - LED de signalisation recharge de la batterie Auto (voir fonctions : recharge B1)
- NB) Les alarmes acoustiques peuvent être désactivées en pressant n'importe quel bouton