

Utilisation pendant l'hiver

Lorsque la température extérieure est au-dessous de zéro, et que le camping-car n'est pas chauffé pendant plus d'un jour ou d'une nuit, vider la Cassette et purger le circuit d'eau.

Utilisation par temps chaud ou en altitude

Les changements d'altitude pendant la conduite, ou les changements de température, ne posent aucun problème tant que le réservoir à matières est inséré dans les toilettes. En effet, l'évent automatique maintient la pression dans le réservoir au même niveau que la pression extérieure au réservoir. En cas de température élevée, ou de temps de stockage prolongé, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter les doses de produits pour toilettes.

Dérangement et dépannage

1. *Le réservoir à matières est trop plein :*
Ne pas enlever le réservoir à matières.
Ouvrir le clapet et le laisser ouvert
Ouvrir le portillon du camping-car. Tourner le bras orientable vers l'extérieur.
Placer un récipient suffisamment grand sous le bras orientable. Enlever avec précaution le bouchon du bras orientable et laisser s'écouler le contenu. Revisser le bouchon sur le bras orientable. Ne pas encore enlever le réservoir à matières.
Fermer d'abord le clapet des toilettes. Après la fermeture du clapet, on peut enlever la Cassette.
2. *Mauvaises odeurs :*
Vérifier que les doses de produits W-C telles que préconisées sur les emballages sont bien respectées. En cas de températures élevées, ou de stockage prolongé, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter les doses de produit.
3. *La chasse d'eau ne fonctionne pas :*
Contrôler s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau. Contrôler l'alimentation en électricité du camping-car. Contrôler le fusible des toilettes (accessible par le portillon extérieur). On peut aussi rincer les toilettes manuellement, en versant dans la cuvette de l'eau provenant d'un autre réservoir.
4. *Le clapet ne s'ouvre pas manuellement :*
Il peut se produire un phénomène de surpression dans la Cassette, dû à un dysfonctionnement de l'évent automatique (possible si la Cassette est mal enclenchée ou si elle est restée trop longtemps dissociée de la toilette). Dans ce cas, il est impératif de dépressuriser le réservoir. Pour cela, ouvrir le portillon et faire pivoter le bras de vidange vers l'extérieur. Retirer le bouchon avec précaution afin de permettre au gaz de s'échapper. Si le clapet est toujours difficile à ouvrir, pulvériser une fine pellicule de silicone sur le clapet et sur le joint.
5. *Impossibilité de retirer la Cassette :*
Contrôler la position du clapet au moment de retirer la Cassette, car si ce clapet est ouvert, il y a un risque d'endommager sérieusement le système. Ne jamais forcer l'introduction ou le retrait de la Cassette. Contrôler la patte de verrouillage. Bien s'assurer qu'il n'y a aucun obstacle en dessous de celle-ci. Actionner plusieurs fois la patte de verrouillage pour vérifier la souplesse de son fonctionnement.
6. *Autres problèmes :*
Contactez votre revendeur ou consultez un centre agréé de réparation Thetford.