


TABLEAU DE COMMANDE TYPE SCHEIBER

Tous les modèles série 7 (sauf 740F, 741F, 749M et 779M) et série 9



- 1 - Témoin de couplage des batteries
- 2 - Bouton test : témoin batterie moteur (B1)
- 3 - Bouton test : témoin batterie auxiliaire (B2)
- 4 - Leds : niveau eau propre
- 5 - Afficheur numérique (tension batteries B1, B2)
- 6 - Témoin alarme d'insuffisance de charge (B2)
- 7 - Témoin de mise sur réserve eau propre
- 8 - Signalisation de "niveau plein" du réservoir eaux usées
- 9 - Bouton test : niveau eau propre
- 10 - Touche arrêt de l'alarme (insuffisance de batterie)
- 11 - Témoin de fonctionnement
- 12 - Commande et protection des différents circuits (13 à 19)
- 13 - Commande et protection éclairage intérieur
- 14 - Commande et protection éclairage intérieur
- 15 - Commande et protection éclairage intérieur
- 16 - Commande et protection pompe à eau, pompe W-C
- 17 - Commande et protection éclairage extérieur (uniquement lorsque le + après contact n'est pas établi)
- 18 - Commande et protection extracteur
- 19 - Commande et protection prise 12 V, alimentation de l'ampli antenne T.V. (non fournie), chauffe-eau Boiler, pulseur d'air chaud, ventilation réfrigérateur, piezzo du frigo, piezzo du réchaud
- 20 - Prise 12 V
- 21 - Témoin de présence secteur