

Garage

Garage latéral

Le garage latéral, présent sur certains modèles permet, en rabattant de l'extérieur la base du lit inférieur et en la bloquant en position verticale par rapport au mur, de disposer d'un grand compartiment de chargement destiné au transport de bicyclettes ou d'un petit scooter.

Les ouvertures aménagées dans la partie basse de la paroi permettent d'avoir accès également au compartiment à partir de l'intérieur pour la mise en place ou le prélèvement du matériel qui y est placé.



Garage postérieur

Certains modèles sont équipés d'un compartiment garage postérieur, avec ouverture sur les deux côtés du véhicule.

La grande capacité de chargement permet le transport et l'arrimage de bicyclettes ou d'un petit scooter. L'opération de chargement et de déchargement est facilitée par un guide spécial fourni comme accessoire (sur certains modèles, dans d'autres modèles sous la forme d'accessoires disponibles en option) que l'on applique par encastrement sur le plan de chargement interne.

Conformez-vous scrupuleusement aux données concernant la charge maximum admise dans le compartiment garage, que vous trouverez mentionnées sur une plaquette spéciale appliquée à la paroi interne de la porte et aux données d'homologation du véhicule.



Normes d'utilisation - installation au gaz

- En vertu des normes légales en vigueur, pendant la marche du véhicule, l'installation au gaz dans son ensemble doit être complètement fermée. Fermez donc, respectivement : le robinet extérieur, les robinets rouges de la centrale de distribution et les robinets de chaque appareil, consultez les instructions de chaque appareil fournies avec le présent manuel.
- Faites contrôler au moins une fois tous les deux ans la parfaite étanchéité des canalisations et des raccords. Pour cette opération, il est nécessaire de s'adresser à un centre de vente "McLOUIS" agréé.
- Vérifiez à intervalles périodiques le tuyau flexible pour le raccordement de la bonbonne amovible, lequel ne doit pas présenter de crevasses ou de signes de porosité. Remplacez tout le tuyau flexible à l'échéance avec des tuyaux d'un type agréé et homologué.

NB: La firme "McLOUIS" décline toute responsabilité en cas d'utilisation erronée, d'interventions intempestives ou de modifications apportées à l'installation originale.

L'installation au gaz des autocaravanes produites par "McLOUIS" est alimentée par une ou deux bonbonnes amovibles, reliées à un réducteur de pression. L'installation distribue le gaz aux appareils suivants: fourneaux, chauffage, chauffe-eau à accumulation, réfrigérateur et éventuel four de cuisson.

Bonbonnes à gaz

Les bonbonnes amovibles sont logées dans un compartiment spécial aéré, auquel on ne peut accéder que par l'extérieur du véhicule et qui est totalement isolé de l'habitable intérieur. Vérifiez toujours soigneusement que les grilles d'aération du compartiment porte-bonbonnes ne sont pas obstruées, mais au contraire parfaitement dégagées : ne déposez aucun autre objet dans le compartiment en plus des bonbonnes.

- Fixez les bonbonnes dans le compartiment spécial en position verticale et de manière qu'elles ne puissent pas tourner.
- Avant d'enlever le dispositif de régulation de la pression ou le tuyau flexible de la bonbonne, fermez la soupape principale.
- Reliez manuellement le régulateur de pression aux bonbonnes sans utiliser d'outils tels que des clés de serrage. Les branchements à vis du régulateur de pression présentent un filetage à gauche.

Le gaz provenant de la bonbonne amovible (équipée de son propre robinet de fermeture) arrive aux appareils utilisateurs en passant à travers un réducteur de pression et une centrale de distribution à plusieurs robinets (un pour chaque appareil), d'habitude placée à l'intérieur du meuble de cuisine.

Chaque dispositif utilisateur est en outre équipé de soupapes de sécurité à thermocouple qui, en cas d'extinction accidentelle, interrompent le flux de gaz.

Si on utilise en même temps deux bonbonnes, un régulateur de pression à commutation automatique doit être utilisé. Quand on laisse le véhicule sans surveillance, il est conseillé d'éteindre soigneusement tous les appareils fonctionnant au gaz. Fermez toujours en outre l'installation au gaz avec le robinet extérieur et à l'aide de la centrale à plusieurs voies à l'intérieur du meuble de la cuisine.