

Fonctionnement

Rinçage

Ouvrir et fermer le clapet une fois, la lunette et le couvercle étant fermés, pour aérer le réservoir avant chaque usage. Avant d'utiliser la toilette, il est possible d'enfoncer le bouton de rinçage de manière à ajouter de l'eau dans la cuvette. Dès que ce bouton est relâché, l'appoint d'eau cesse.

Pour rincer après emploi, enfoncer le bouton de rinçage tout en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La rotation provoque l'ouverture du clapet et l'évacuation de la cuvette. Cette procédure donne les meilleurs résultats et l'usage le plus efficace de l'eau. Après le rinçage, tourner le bouton dans l'autre sens pour refermer le clapet. L'appareil peut également être utilisé avec le clapet ouvert. Dans ce cas, les matières pénètrent directement dans le réservoir.

Vidange de la cassette

La cassette a une contenance de 17 litres (20 litres pour les 890F). Elle doit être vidée lorsque l'indicateur de niveau de matières vire du vert au rouge foncé. Cet indicateur ne commence à passer du vert au rouge que lorsque le réservoir est aux $\frac{3}{4}$ plein. Attention : il faut absolument éviter le remplissage excessif de la cassette. Avant de vider la cassette, s'assurer que le bouton de commande du clapet de rinçage est bien en position fermée.

Ouvrir la porte d'accès à l'extérieur. S'assurer que le bouton du clapet est fermé. Appuyer sur la patte de fixation de la cassette et retirer la cassette.

Utiliser la poignée pour emporter la cassette vers une installation sanitaire fixe ou toute autre décharge autorisée. Poser la cassette sur le sol en position verticale et faire tourner le bras orientable.

Oter le bouchon du bras de vidange. Soulever le réservoir par les poignées prévues à cet effet en prenant soin d'appuyer sur le bouton de dépression au moment de la vidange afin d'obtenir un flot continu sans éclaboussures. Une fois l'opération terminée, ramener manuellement le clapet coulissant en le faisant glisser en direction du bras de vidange, puis rincer le réservoir.

Si nécessaire, préparer à nouveau les toilettes pour l'usage. Glisser à nouveau la cassette dans les toilettes et fermer la porte d'accès.

Nettoyage et entretien

La grande bague d'étanchéité et la garniture d'échappement d'air doivent être nettoyées régulièrement (1 à 2 fois par mois en fonction de la fréquence d'utilisation des toilettes) et graissées par vaporisation de silicone (l'huile alimentaire est ici également très appropriée). Nettoyer la cassette en la rinçant abondamment à l'eau claire. Nettoyer la cuvette, la lunette, le couvercle et les toilettes elles-mêmes avec un chiffon humide. Si nécessaire, utiliser un savon doux ou un produit vaisselle. Si les toilettes restent inutilisées durant une période prolongée, déposer le bouchon du bras orientable pour permettre au réservoir de sécher.

Hivernage

L'utilisation ou le stockage de la cassette Porta Potti de Thetford ne posent aucun problème. Si la toilette ne doit pas être utilisée pendant la saison froide, il convient de l'englober dans la procédure de préparation du camping-car pour l'hiver.

Toutefois, avant de vidanger le circuit d'eau, il faut ouvrir le circuit d'eau en enfonçant le bouton de rinçage alors que le système se trouve encore sous pression. Maintenir enfoncé le bouton de rinçage (ou bien placer sur celui-ci un objet d'un poids suffisant) pendant la vidange du circuit d'alimentation en eau.