


Pendant le fonctionnement de l'appareil, aucun voyant n'est allumé.

La température de l'eau est préréglée (50° ou 70°).

En cas de "panne" ou de coupure de l'alimentation (électrique ou gaz), le témoin passerait au rouge. Pour remettre en service l'appareil, débloquent la panne (remplacer la bouteille de gaz - purger l'air des tuyaux - enlever la protection de la cheminée - vérifier le circuit électrique - etc.) et procéder à l'allumage comme indiqué précédemment.

**Lors du fonctionnement du chauffe-eau Boiler, le cache doit être ôté de la cheminée ventouse.**

- Position arrêt
- 50° Réglage du thermostat à 50°
- 70° Réglage du thermostat à 70°
- ⚙ Lampe témoin rouge "panne"  
(pendant le fonctionnement,  
le voyant est éteint)



Enlever le couvercle  
de la cheminée

**Attention :**

- En cas de non utilisation, **purger l'appareil au moindre risque de gel (se reporter à l'article "service d'eau")**
- **Ne jamais mettre l'appareil en service avant que celui-ci ne soit rempli d'eau (risque de détérioration de la sonde)**
- Détartrer l'appareil périodiquement

Pour le détartrage du chauffe-eau, utilisez du vinaigre que vous versez dans le chauffe-eau par la conduite d'arrivée d'eau. Laisser agir l'acide, puis rincez soigneusement le chauffe-eau à l'eau claire. Pour la désinfection, nous recommandons "Certisil Argento" ; les autres produits, en particulier ceux dégageant du chlore, sont inadaptés.

## BAIES A PROJECTION

Les fenêtres et panneaux ouvrants par projection doivent **obligatoirement être fermés** pendant la **circulation du camping-car sur la route**.

Pour ouvrir les baies à projection, appuyer sur le bouton poussoir des poignées d'ouverture.